

REPARATIE-INSTRUCTIES VOOR NEOPREEN WADER

We hebben deze waadpak zorgvuldig geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat deze waterdicht is. Mocht er echter een lek ontstaan door een accidentele lekkage, gebruik dan de bijgevoegde materialen en volg de instructies voor reparatie.

1. Bepaal de locatie van het lek. Dit kan door de waadpak een korte tijd in het water te dragen en vervolgens de binnenkant te controleren op een "natte plek"
2. Draai het waadpak binnenstebuiten om het te repareren.
3. Scheid op de plek van het lek voorzichtig het nylonmateriaal van het neopreen en knip het weg.
4. Smeer nu een gladde laag lijm over het beschadigde gebied en op het stuk bijgevoegde neopreen patch. Laat de cabinegebieden gedeeltelijk drogen gedurende 5 tot 10 minuten.
5. Nadat de lijm gedeeltelijk is opgedroogd, plaatst u de patch op het beschadigde gebied en oefent u druk uit met een zwaar voorwerp totdat de patch plat op het beschadigde gebied ligt.
6. Plak nu de bijgeleverde tape op het beschadigde gebied en druk het aan met een strijkijzer op 70 graden Celsius.

Zodra de reparatie volledig droog is, is uw waadpak klaar voor gebruik.